CZĘŚĆ A'
CZĘŚĆ B'
UWAGA
1. Przewody wewnątrz budynku prowadzić w rurkach instalacyjnych.
2. Przewody na zewnątrz budynku prowadzić w rurkach ochronnych.
3. TEZ-ZK montować na ścianach
Dwa wyjścia
Trzy wyjścia
Cztery wyjścia
Pięć wyjść
Przewody wyjściowe kominowej
Przewody wyjściowe kominowej
Przewody wyjściowe kominowej